

INSTRUÇÕES DE USO

MODO DE USAR:

- Antes de ligar o aparelho na tomada, verifique a voltagem na chave seletora, se está de acordo com a tomada que o equipamento será ligado.
- Revista o micro ventilador com o saco coletor no fundo do aparelho, para que seja coletado os resíduos das unhas.
- Conecte o equipamento na tomada.
- Ligue a chave (Liga/Desliga) na posição I para início do uso.
- Pronto! Seu aparelho está pronto para uso.
- Apoie a mão de sua cliente próximo ao micro ventilador na parte superior.
- Comece o serviço de lixar ou desbastar as unhas.
- Aparelho para uso profissional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Produto Bivolt - 127 / 220V
- Potência - 30 / 20W
- Consumo - 0,21 / 0,14 A
- Aparelho com 3000 rpm.
- 6 meses de garantia.
- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Caso o fusível venha apresentar defeito ou queima, utilizar o fusível de 3 A, com dimensional de: Ø 5 mm x 20 mm.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DDR) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece o banheiro. Peça conselhos ao instalador.



APARELHO CLASSE I: protegido por aterramento contra choque elétrico.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



/megabell.mb



/megabell.mb

NORMAS REFERENCIAIS:

- IEC60335-1:2016
- IEC60335-2-23:2019

Fabricado por: Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001
São Paulo - SP - Brasil - Tel: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

CERTIFICADO DE GARANTIA

DATA DA COMPRA

____/____/____

IMPORTANTE:

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e

Modelo: Luxury Classic

Luxury Compact

Nº N.F.: _____

Vendedor: _____

Consumidor _____

Rua: _____

Rua: _____

Nº: _____ Tel: () _____

Nº: _____ Tel: () _____

Cidade: _____ Estado: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br
contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112



via de controle

GARANTIA

A MEGA BELL Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente à sua disposição o departamento de assistência técnica, por 6 meses a partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.

Vendedor: _____

Rua: _____

Nº: _____

Rua: _____

Cidade: _____

Nº: _____

Estado: _____

Estado: _____

Data da Compra: _____

Vendedor: Assinatura e Carimbo

Consumidor Assinatura



INSTRUÇÕES PARA USO DO PROTETOR E FILTRO DOS COLETORES DE PÓ

TODAS ESSAS MANUTENÇÕES DEVEM SER REALIZADAS COM O APARELHO DESLIGADO!

PROTETOR DA BASE

Com o coletor de ponta cabeça, encaixe o protetor na base de seu coletor, envolvendo toda a ventoinha;



FILTRO SUPERIOR

Para realizar a troca do filtro superior, basta retirar a grade puxando-a para cima, retire o filtro, coloque um novo e logo após, encaixe a grade superior novamente;

