CERA MATIC

BABY, JÚNIOR, STANDARD, TITÂNIO, ELITE, PRIME, PRIME DUO, LUXURY, PLUS e BIG MATIC

Aquecedor profissional/doméstico para cera de depilação. Equipado com regulador de temperatura, indicador luminoso de funcionamento, bivolt automático no modelo Prime, Prime Duo, Luxury Standard e Luxury Júnior, opção com chave seletora de voltagem nos modelos Baby, Júnior, Standard, Titânio, Elite e Plus 1500 e voltagem única (127V ou 220V) no modelo Big Matic. Sua resistência blindada torna este produto totalmente seguro.

INSTRUÇÕES DE USO

Primeiramente, verifique a voltagem do aparelho corretamente de acordo com a tensão de vontagem da tomada no modelo Big Matic. Nos modelos Baby, Júnior, Standard, Titânio, Elite e Plus 1500, verifique a voltagem correta e ajuste a chave seletora que se encontra na parte de baixo do aparelho antes de conectá-lo à tomada. Esse ajuste não será necessário nos modelos Prime, Prime Duo e Luxury Standard e Luxury Júnior, que devido sua tecnologia de construção, são aparelhos com bivolt automático.

Coloque a cera no recipiente de sua termocera (capacidade: Baby 150g, Júnior 400g, Prime 500g, Luxury Júnior 500g, Standard 700g, Titânio 1.000g, Luxury Standard 1.000g, Prime Duo 1.000g, Plus 1.500g, Elite 2500g e Big Matic 14.000g).

Ligue o aparelho e mantenha o botão de temperatura entre 5 e 6 até que a cera derreta. Quando a cera já estiver derretida, posicione o botão de ajuste de acordo com a necessidade do trabalho. (Sugestão: mantenha entre os pontos 2 e 5).

O indicador luminoso frontal (LED) se apagará assim que o produto atingir a temperatura correspondente à posição do botão de ajuste (knob). É normal que, ao retornar o botão da posição de maior temperatura para uma menor, a luz (LED) permaneça apagada. Da mesma forma, ao ajustar de uma posição de temperatura menor para uma maior, a luz (LED) voltará a acender. Ao manter o botão na mesma posição, a luz (LED) ficará ligando e desligando, garantindo que a cera se mantenha constantemente naquela temperatura.

O modelo Prime Duo pode ser controlado individualmente ou em conjunto para cada recipiente. O acionamento é feito por suas chaves de ligar/desligar na parte frontal do aparelho. Recomendamos que, em caso de utilização de apenas um recipiente, a chave do recipiente oposto permaneça desligada na posição "O".

LIMPEZA

Aqueça a cera até que ela fique líquida, desligue o aparelho e transfira a cera para outro recipiente. Aguarde até que atinja uma temperatura adequada para a higiene da termocera. Realize a limpeza com uma flanela (que não tenha penugem) embebida em álcool.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Não ligue o aparelho sem cera no recipiente.
- Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura.
- Não use o aparelho em locais molhados.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou apresentar defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.
- Este aparelho não é destinado à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DDR) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA no circuito elétrico que abastece o banheiro. Peça conselhos ao instalador.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.

Aparelhos com isolação classe I: Modelos Titânio, Elite, Prime Duo, Luxury Júnior, Luxury Standard, Plus 1500 e Big Matic.

Aparelhos com isolação classe II: Modelos Baby, Júnior, Standard e Prime.



APARELHO CLASSE I: protegido por aterramento contra choque elétrico.



APARELHO CLASSE II: aparelho revestido de isolação dupla contra choques elétricos.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

NORMAS REFERENCIAIS:

- IEC60335-1:2016
- IEC60335-2-23:2019

CERTIFICADO DE GARANTIA

DATA DA COMPRA

____/____/____

IMPORTANTE:

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Modelo: ☐ **Baby** ☐ **Júnior** ☐ **Standard** ☐ **Titânio** ☐ **Elite** ☐ **Prime** ☐ **Luxury Júnior** ☐ **Luxury Standard** ☐ **Plus 1500** ☐ **Big Matic**

Nº N.F. : _____

Vendedor: _____

Rua: _____

Nº: _____ Tel.: ( ) _____

Cidade: _____ Estado: ____

Consumidor _____

Rua: _____

Nº: _____ Tel.: ( ) _____

Cidade: _____ Estado: ____

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 2273-3015 / 2915-3321 / 94882-0475
www.megabell.com.br
contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

GARANTIA

A MEGA BELL Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente à sua disposição o departamento de assistência técnica, por 1 ano à partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.

Vendedor:

_____

Rua: _____

Nº: _____

Estado: _____

_____

Vendedor: Assinatura e Carimbo

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 2273-3015 / 2915-3321 / 94882-0475
www.megabell.com.br
contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada, essa via preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Rua: _____

Nº: _____

Cidade: _____

Estado: _____

Data da Compra: _____

_____

Consumidor Assinatura

PROFISSIONAL

MEGA® BELL PROFISSIONAL

Onde o profissional se encontra

LISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

TERMOCERAS

CERA MATIC BABY, JÚNIOR, STANDARD, TITÂNIO, ELITE, PRIME PRIME DUO, LUXURY E PLUS

Escaneie o Qr code para encontrar a **assistência técnica** credenciada mais próxima

/megabell.mb /megabell.mb

Impresso: 07/2026

FABRICADO POR MEGA BELL IND. E COM. LTDA.
AV. CARIOCA, 394 - CEP: 04225-001 - SÃO PAULO - SP - BRASIL
CONTATO: (11) 2273-3015 / 2915-3321 / 94882-0475
www.megabell.com.br | contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.472.255.112

MANUAL DE INSTRUÇÕES